

# 双雾机说明书



在使用本机前请仔细阅读此说明书

## 显示说明

【MENU】 菜单

【UP】 向上，同时也是开/关键

【DOWN】 向下，定时定量

【ENTER】 确认

菜单	数值	功能
A	1-511	设置DMX地址码
P	1-100	喷烟（1-100均可喷烟，烟量不可调）
F	1-100	风扇风力大小调节
D	1-200	喷烟时间调节，1-200秒
I	1-200	间隙时间调节，1-200秒
---	/	数码管画笔循环走动，表示待机状态

## DMX 设置:

自动优先 DMX，有 DMX 时其他功能无效，按菜单键再按向上或向下键设置地址码，按确定键保存。

本产品具有 2 个 DMX 通道，1 通道喷烟，2 通道调节风力大小。

## 操作说明:

1. 在出烟口倒入一瓶油，不能加太满，会堵喷头。换上金色的带孔的盖子，出烟口也是加油口。
2. 插电，按 UP 键即可出烟，风扇可以调节角度。再按 UP 键就是关闭。
3. 在待机的状态下，可以按遥控开始和关闭，也可以连接控台，只有一个通道，地址码可以菜单设置。
4. 定时定量：待机状态下按向下键喷烟/间隔，喷烟会按照喷烟时间和间隙时间设置的数值自动循环工作，如喷烟 8 秒钟间隔 5 秒钟，如此循环。
5. 使用完毕后，把黑色盖子盖好出烟口，避免运输途中漏油出来。